


Caméra Analogique HD

Guide d'installation rapide



Câbles de connexion



CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYP


DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

www.GSDGROUP.ca




Installation

Installation de la caméra bullet Montage au plafond



Insérez trois boulons d'expansion en place dans le plafond et fixez l'équipement avec trois vis de montage.




Achèvement de l'installation




Installation de la caméra dôme

Montage au plafond




Collez l'autocollant en place à la bonne position comme sélectionné.





Retirez le collier de l'appareil photo en le faisant tourner vers le bas.






Fixez le piédestal en perçant des trous de verrouillage autour de l'autocollant en insérant trois boulons d'expansion dans les trous et en le fixant avec trois v de verrouillage.




Remontez le collier en le tournant vers le haut.




Installation de la caméra dôme anti-vandalisme Montage au plafond




Appliquez l'autocollant de position sur la position de montage de la caméra souhaitée.





Ajustez-le à un angle approprié.




Achèvement de l'installation




Composant de couverture

Retirez le composant du couvercle en desserrant les trois vis de verrouillage à l'aide de la clé hexagonale fournie.



Utilisez la position indiquée sur l'autocolant de position pour percer les trous nécessaires au montage de la base de la caméra, Insérez le boulon d'expansion dans les trous. Falles correspondre les ouventures de montage de la base à la position des boulons d'expansion, puis placez les vis de montage à travers l'ouventure de montage de la base dans le boulon d'expansion. Serrez les vis de montage pour vous assurer que la base de la caméra est correctement montée.



* Remettez le composant du couvercle sur la base.

^{*}Veuillez vous assurer que la position de la vis de verrouillage sur le composant du couvercle correspond au montant de verrouillage sur la base.

^{*}Serrez les vis de verrouillage une fois que le composant du couvercle est dans la bonne position.